

ערכת לייזר טאג

הוראות שימוש והפעלה:

הערכה כוללת:

- 2 רובי לייזר
- 2 אפודי קרבות לייזר

לפני השימוש:

- אתר את תא הסוללות על המשטח האחורי של הרובים והאפודים.
- פתח כל דלת תא באמצעות מברג פיליפס.
- הכנס 3 סוללות AAA לפי כיוון הסימונים + / - על היחידה.
- סגור את המכסים והדק את הברגים.

לבישת האפודים:

- מקם את אפוד במרכז החזה שלך ומשוך את הרצועה האלסטית מעל הראש (1).
- העבר את הרצועה השניה דרך הצד סביב גבך לצד השני (2) הכנס את סוגר הפלסטיק לתוך החור (3). לאחר מכן, משוך את הסוגר בכוח עד שישמע קליק (4), זה ינעל את הסוגר במקום וישמור את האפוד שלך מאובטח.




שימוש ברובים:

- לחץ על לחצן ON / OFF (1) כדי להפעיל או לכבות את רובה הלייזר.
- לחצו על לחצן TEAM (2) ברציפות כדי לבחור צבע צוות בין אדום, כתום, ירוק וכחול.
- הערה: צבע הצוות אינו מתאים לצבע האקדח.
- לחצו על לחצן WEAPON (3) ברציפות כדי לעבור בין מצבי הנשק השונים: MACHINE GUN, SHOT GUN, PISTOL, ROCKET ומצב GUN.
- כל מצב נשק כולל כמות שונה של יריות טעונות מראש, וכמות חיים שונה היורדת עם כל פגיעה.

ROCKET	MACHINE GUN	SHOT GUN	Pistol	
1	9	5	12	יריות טעונות מראש
3	2	2	1	כמות חיים היורדת בכל פגיעה

הערה: כאשר מצב MACHINE GUN מופעל, ניתן ללחוץ על ההדק בצורה רציפה ולירות כדורים ברצף. הירייה תימשך כמה שניות עד שתצטרך לטעון מחדש.

- לחץ על ההדק (4) כדי לירות.
- הזז את מתג הנורית (5) למצב ON / OFF כדי להפעיל או לכבות את הפנס.
- העבר את מתג RECEIVER למצב ON / OFF כדי להפעיל או לכבות את RECEIVER. כאשר מצב RECEIVER פועל, האקדח שלך משמש כמטרה של היריב. כאשר הוא כבוי, רק האפוד שלך משמש כמטרה.
- לחץ על הלחצן RELOAD (7) כדי לטעון מחדש את הרובה בתחמושת.
- לחץ על לחצן RELOAD והחזיק אותו לחוץ כדי להפעיל את מצב בלתי נראה למשך 15 שניות. זה יכבה את האורות ויהפוך את הרובה לבלתי נראה במושך.
- כדי להפעיל את מצב הבלתי נראה עבור הרובה והאפוד, לחץ והחזק את לחצן RELOAD בזמן שאתה מחזיק את הרובה והאפוד ביחד.



שימוש באפוד:

- לחץ על לחצן ON / OFF (10) שעל האפוד להפעיל אותו או לכבות.
- לחץ על לחצן TEAM (11) ברציפות כדי לבחור את צבע הצוות שלך (12) בין אדום, כתום, ירוק וכחול. הערה: צבע הצוות אינו מתאים לצבע האפוד שלך.



משחק קרב הלייזר:

מטרה: נצח את האויב על ידי ירי על היעד, קח את כמויות החיים שלהם, תוך כדי ניסיון להימנע מקבלת פגיעה בעצמך! האחרון שנישאר במשחק מנצח!

הוראות:

1. הפעל את האקדח (1) ובחר את צבע צוות (2) ואת מצב הנשק (3) באמצעות ההוראות לעיל. מצב הנשק יכול להשתנות במהלך המשחק.
2. הערה: בעת החלפת מצב הנשק במהלך משחק, הקפד לטעון (7) נשק לפני הירי.
3. הפעל את אפוד (10) ובחר את הצבע (11), הקפד להתאים עם הצבע שבחרת לרובה שלך (9) ואז ללבוש את האפוד על פי ההוראות לעיל.
4. המתן עד שכל השחקנים יהיו מוכנים לשחק.
5. שחקן אחד סופר עד 10 בזמן שכל השחקנים מתפזרים. נסו למצוא מקום טוב לירות ממנו.
6. היכון, הכן, צא! הגיע הזמן לנצח את האויב!
7. בחר מטרה והתחל לירות על היריב במטרה לקחת את מנות חייהם, תוך כדי ניסיון להגן על עצמך מפני לקבל פגיעה.
8. הקפד לטעון מחדש את הנשק שלך לפי הצורך.
9. יש לך 9 מנות חיים למשחק. נורית חיווי LIVES (13) תופיע על גבי האפוד להראות כמה מנות חיים נותרו.
10. כאשר כל 9 מנות החיים נלקחות, נפסלת.
11. האחרון שנשאר על המגרש זוכה!
12. אופציונלי: אתה יכול לשחק את המשחק ללא אפודים, באמצעות רובים בלבד, כיעד.
13. ודא שהמתג RECEIVER (6) מופעל.
14. נורית חיווי (8) על הרובה שלך תציג את מספר החיים הנוותר.
15. הערה: ירי על חברי הצוות שלך לא יגרום להם להיפגע.
16. אתה לא יכול לכסות / להסתיר את האפוד או הרובה, או להיאבק בשחקנים האחרים.

הוראות בטיחות:

- אזהרה: אל תשנה את המוצר בכל דרך שהיא.
- צבעים ותכנים עשויים להשתנות מהאירוס המוצגים.
- מומלצת השגחת מבוגר.
- אין לערבב סוללות ישנות וחדשות.
- אין לערבב סוללות אלקליין, פחמן - אבק או סוללות ניקל - קדמיום נטענות.
- אין לטעון סוללות שאינן נטענות.
- יש להסיר את הסוללות הנטענות מהעצוץ לפני טעינתן.
- סוללות נטענות יוטענו רק תחת פיקוח מבוגר.
- יש להסיר סוללות מרוקנות מהעצוץ.
- רצועה ארוכה - סכנת חנק.
- מוצר זה אינו משתמש בלייזר. משתמש בטכנולוגיה אינפרא אדום עם אורך גל 941.6nm. הקרן אינה נראית לעין. מדובר בצעצוע שאינו אלים ואינו יורה כדורים.

היבואן : סטופר החזקות בע"מ

פ. 514759778

דוד המלך 1, הרצליה 46661

טלפקס 09-7498697

שם היצרן: NESSTOY

ארץ ייצור: סין, כתובת יצרן: הונג קונג

אזהרה: אינו מתאים לילדים מתחת לגיל 3, מכיל חלקים קטנים, סכנת חנק